

JBF5177 火灾声警报器 使用说明书

(使用产品前,请阅读使用说明书)

1 概述



JBF5177 火灾声警报器可应用于青鸟消防火灾报警系统中,当公共场所发生火灾时,控制器发出火警命令,启动火灾声警报器发出高分贝火警声。适用于室内走道、前室的那个公共场所。

1.1 产品特点

- 内置微处理器;
- 采用 SMT 表面贴装工艺:
- 采用消防两总线技术,无极性要求;



● 可通过编码设置两种不同的警报声;

1.2 适用范围

- 火灾声警报器能与青鸟消防 JBF-11SF-C 系列控制器配接使用;
- 适用于室内走道、前室等公共场所;
- 应用设计遵照国家标准 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》。

1.3 型号组成



2 工作原理

火灾声警报器由消防两总线接口,警报声电路及相应的辅助电路组成,当有火灾发生时,控制器 发出启动命令,声警报器发出火警声。

3 性能参数

环境特性

工作温度	-10∼+55°C
贮存温度	-20∼+65°C
相对湿度	≤95%(无凝露)

电气特性

工作电压 总线 DC24V (DC18V~28V),调制型,控制器提供	
-------------------------------------	--



监视电流	≤ 250uA
报警电流	≤ 6mA
声压级	第一种音调: 75dB~120dB (24V, A 计权) 第二种音调: 75dB~120dB (24V, A 计权)
变调周期	第一种音调: 3.0s~5.0s 第二种音调: 3.0s~5.0s

通讯特性

线 制	无极性 二总线
编址范围	1~200
编址方式	编码器编址方式
最远传输距离	1000m(导线截面积≥1.0mm²)

兼容性

JBF-11SF、JBF50XX、JBF-11SF-C、JBF-51S 等系列控制器

机械特性

外 观	PANTONE Q752-2-5 米白色		
外壳材质	塑料		
产品质量	约 165g		
外形尺寸	Φ135mm×H60mm(含底座)		

执行标准

1	GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》
---	---------------------------



4 安装调试

4.1 安装说明/步骤

● 外形及安装尺寸如图 1 所示(单位 mm);




图 1 外形及安装尺寸图

- 将探测器底座用 2 只 M4 的螺钉紧固在预埋盒上;
- 施工中建议使用截面积≥1.0mm²的阻燃双绞线(ZR-RVS2*1.0mm²), L1、L2 分别接在安装底座的端子1、2 上,无需区分极性;
- 安装之前用编码器对其写入相应地址码,此地址码应与工程软件中的地址码相一致;
- 火灾声警报器在布线检查后、调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损失;
- 火灾声警报器接线图例(如图2所示)






图 2 接线图例

4.2 调试方法

产品有两种工作模式:底座模式和警报模式 可通过特殊的地址码对底座进行工作模式设置:

工作模式	特殊地址码	备注
底座模式(JBF-VB4302B)	201	默认
警报模式(JBF5177)	202	

- 用编码器对火灾声警报器写入地址码,地址码范围为 1~200 号。作为底座模式使用时,地址应与 配接的探测器地址保持一致。
- 地址码写入成功后,将火灾声警报器连接到控制器上,对其进行登记。
- 可以通过特殊的地址码对火灾声警报器进行登记类型设置:



状态	特殊地址码	备注
报警类型	210	默认
输入输出模块类型	211	

● 可以通过特殊的地址码对火灾声警报器进行警报声设置:

警报声	特殊地址码	备注
火警音	204	默认
滴滴滴音	205	

● 可以通过特殊的地址码对火灾声警报器恢复出厂设置:

状态	特殊地址码	备注
恢复出厂默认状态	208	火警声、底座模式、报警 类型

5 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
	消防两总线未连接好	检查连接线	
控制器报故障	现场部件地址码与工程 软件中地址码不一致	参照工程软件中地址码重新对现 场部件写入地址码	
	未写入地址码	使用编码器对现场部件写入地址码	
不能登记	消防两总线未连接好	检查连接线	
	地址码范围错误	参照编码器说明书重新写入地址码, 地址码范围 1~200	

6 保养、维护

- 日常维护、保养、校准。
- 定期进行报警试验,建议每半年一次。
- 根据 GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》相关规定,产品使用寿命一般不



超过12年。

7 开箱及检查

打开包装后,本产品应该包括:

火灾声警报器

产品使用说明书

如发现任意项有缺失或有损坏,请速与当地经销机构联系。

8 注意事项、免责声明

- 在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与使用。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。



青鸟消防股份有限公司

地 址:中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编: 100871

服务热线: 400 0089 119

传 真: 010-62755692

网 址: http://www.jbufa.com

Jade Bird Fire Co., Ltd

Address: Jade Bird Building, 207 Chengfu Road,

Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: http://www.jbufa.com

